

# ASTRO® APX™

## Radio móvil de cabezal de control O7

### Tarjeta de referencia rápida

#### Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías

**¡ATENCIÓN!**

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios móviles de dos vías, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

#### ■ Controles del radio



\* Estos botones y los controles son programables.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

#### ■ Encendido/apagado del radio

Presione el botón de **encendido** para encender o apagar el radio.

#### ■ Ajustar el volumen

Si el volumen se ha establecido como el modo principal,

**1** Gire la **MFK** hacia la derecha para aumentar el volumen o a la izquierda para disminuir el volumen.

Si el volumen no está establecido como el modo principal, presione la **MFK** una vez y repita el paso 1.

#### ■ Selección de una zona

Si el canal se ha establecido como el modo principal,

**1** Gire la **MFK** hasta que aparezca en la pantalla el canal deseado y presione el botón **PTT** para iniciar la transmisión en la zona que se muestra.

Si el canal no está establecido como el modo principal, presione la **MFK** una vez y repita el paso 1.

**2** **▶** o **◀** para **Zona** y presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Zona**.

**3** **▼** o **▲** hasta que se muestre la zona deseada.

**4** Presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Sel** o el botón **✓** (en el micrófono del teclado) para confirmar el número de zona seleccionada.

**5** Presione el botón **PTT** antes de empezar a transmitir en la zona mostrada.

#### ■ Selección de un canal

Si el canal se ha establecido como el modo principal,

**1** Gire la **MFK** hasta que la pantalla muestre el canal deseado y presione el botón **PTT** antes de empezar a transmitir en el canal mostrado.

Si el canal no está establecido como el modo principal, presione la **MFK** una vez y repita el paso 1.

**2** Mantenga presionado **▶** para desplazarse a **Can** y presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Can**.

**3** **▼** o **▲** o gire el botón en la MFK hasta el canal deseado.

**4** Presione el botón de **selección de menú** directamente debajo de **Sel** o el botón **✓** (en el micrófono del teclado) para confirmar el número del canal seleccionado.

**5** Presione el botón **PTT** para transmitir en el canal mostrado.

#### ■ Recepción y transmisión

**1** Saque el micrófono del gancho.

**2** Seleccione una zona o un canal.

**3** Detecte una transmisión.

**O**  
**▶** o **◀** a **Mon**, a continuación, pulse el botón de **selección de menú** situado directamente debajo de **Mon** para escuchar actividad.

**4** Si es necesario, ajuste el volumen.

**5** Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

#### ■ Envío de una alarma de emergencia

**1** Oprima el botón **Emergencia**. Se emite un tono y la pantalla alterna **Emergencia** con la pantalla de inicio.

**2** Se muestra a continuación una confirmación del despachador **Confirm recib**.

#### Y, solo troncalización:

Un tono agudo indica que el controlador central del sistema troncalizado ha recibido la alarma.

© 2013 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 11/13  
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU.



**68012008085-B**

- Mantenga presionado el botón de emergencia o el botón **PTT** para volver al funcionamiento normal.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergencia**.

### Envío de llamada de emergencia (solo troncalización)

- Presione el botón de emergencia.
- Se emite un tono y la pantalla alterna **emergencia** con la pantalla de inicio.  
O  
Se emite un tono grave breve cuando el canal seleccionado no admite la emergencia.

- Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.

- Suelte el botón **PTT** para terminar la transmisión.

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergencia**.

### Envío de una alarma de emergencia silenciosa

- Presione el botón preprogramado **Emergencia** para activar la función de alarma silenciosa.
- La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.

Si se usa la alarma de emergencia silenciosa con una llamada de emergencia, al oprimir el botón **PTT** se sale del modo silencioso y se inicia la llamada de emergencia.

### Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.
	Se recibió una llamada individual.

	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o comunicación a través de un repetidor. <b>Encendido</b> = Directo <b>Apagado</b> = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	Silenciamiento de la voz del grupo de llamadas de troncalización asociado o canal seleccionado. <b>Encendido</b> = Activado <b>Apagado</b> = Desactivado
	<b>H</b> OR <b>L</b> <b>L</b> = El radio está establecido en potencia Baja. <b>H</b> = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	<b>Punto intermitente</b> = Detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo. <b>Punto fijo</b> = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.
	El radio está en el modo de visualización o programación. <b>Encendido fijo</b> = Modo de visualización <b>Intermitente</b> = Modo de programación

	La función de rastreo de voto está activada.
	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro. <b>Apagado</b> = Funcionamiento sin interferencias. <b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro de AES. <b>Apagado</b> = Funcionamiento sin interferencias. <b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	<b>Encendido</b> = Función de ubicación habilitada y señal de ubicación disponible. <b>Apagado</b> = Función de ubicación deshabilitada. <b>Intermitente</b> = Función de ubicación habilitada pero señal de ubicación no disponible.
	<b>Invertido</b> = El usuario está actualmente asociado con el radio. <b>Encendido</b> = Paquetes de datos está activado. <b>Apagado</b> = Paquetes de datos está desactivado. <b>Intermitente</b> = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	<b>La MFK está en la función Cambio de Modo</b> Gire la MFK para cambiar de canal.
	<b>La MFK está en la función Cambio de volumen</b> Gire la MFK para ajustar el volumen.

### Navegación de menú

